



Motivationstariffen
- giver dig en fair varmeregning

Motivationstariffen

Vejledning til aflæsning: Gennemsnitlig fremløbstemperatur og returtemperatur

Betjening af Multical 603

Du betjener måleren via følgende tre knapper:

- Knappen til højre (pil-symbol) bliver brugt til at trykke dig gennem de forskellige displayvisninger.
- Knappen til venstre (pil-symbol) bliver brugt til at trykke dig tilbage i visningerne.
- Knappen i midten (firkant-symbol) viser historiske visninger og gennemsnitsværdier.

Hvis du har trykket på knappen i midten, kommer du tilbage til de alm. displayvisninger ved at trykke en gang mere på knappen i midten.

Find gennemsnitlig fremløbstemperatur:

Startposition:

Displayvisning 1 (i displayet står E1 over tallet).

1) Tryk 3 gange på højre pil-knappen.

Du står nu på displayvisning 5:
Aktuel fremløbstemperatur/t1.

2) Tryk herefter 1 gang på knappen i midten.

Du får i displayet vist din aktuelle **årlige gennemsnitlige fremløbstemperatur/t1**.

Bemærk: De aflæste gennemsnitstal er aktuelle gennemsnitstal på henholdsvis fremløbs- og returtemperaturerne typisk målt fra årsskiftet/ seneste årsopgørelse.

De gældende gennemsnitlige temperaturtal, som din motivationstarif vil blive beregnet ud fra, opgøres i forbindelse med dannelsen af årsopgørelsen for det pågældende år.



Find gennemsnitlig returtemperatur:

Startposition:

Displayvisning 1 (i displayet står E1 over tallet).

1) Tryk 4 gange på højre pil-knappen.

Du står nu på displayvisning 6:
Aktuel returtemperatur/t2.

2) Tryk herefter 1 gang på knappen i midten.

Du får i displayet vist din aktuelle **årlige gennemsnitlige returtemperatur/t2**.