



Orientering til
VVS-installatører og
rådgivende ingeniører.

Faktablad 5

Varmemåler

- Der skal altid være en varmemåler i en ejendom for måling af ejendommens varmeforbrug.
- Varmemåler monteres altid på fjernvarmens fremløb.



Førstegangsopsætning af varmemåler:

- Når byggeriet er klar til, at der kommer varme på bygningen og plombering, så kontaktes DIN Forsyning, INDEN der åbnes.
- Der vil efterfølgende komme en målermontør på besøg for montering af varmemåler og plombering.
- Kontakt DIN Forsyning dagen i forvejen.

Renovering af hus/ejendom:

Kontakt DIN Forsyning angående håndtering af måler.

På dinforsyning.dk/varme/vvs finder du vores øvrige faktablade.
Har du spørgsmål til varmeinstallation, kan du kontakte målerafdelingen.



dinforsyning.dk



**DIN
FORSYNING**