

# ANBRINGELSE AF AFFALDSBEHOLDERE I FORBINDELSE MED GRAVEARBEJDE

- Regler omkring placeringen af skraldespande og genbrugs-spande i forbindelse med gravearbejde i Varde Kommune.

Hvad skal  
jeg som  
entreprenør  
sørge for?

I forbindelse med gravearbejde i Varde Kommune er der nogle regler omkring placeringen af affalds-beholdere, der skal overholdes.

I Varde Kommune der er to typer affaldsbeholdere: Skraldespanden og genbrugsspanden. DIN Forsyning er ansvarlig for, at alle private får tømt deres skraldespande og genbrugsspande. I forbindelse med gravearbejde kan der opstå problemer med afhentning af affaldet, fordi skraldemanden ikke kan komme til.

Som entreprenør skal du være opmærksom på, at det er dit ansvar at stille de berørte kunders affaldsbeholdere frem til en let tilgængelig opsamlingsplads med fast underlag, hvor skraldebilen kan komme til. Desuden er det dit ansvar at stille beholderne retur til kunden efter tømning.

Vi henter dagrenovation hver 14. dag og genbrug hver fjerde uge. Du kan altid finde tømmedagen for den enkelte adresse/vej på vores hjemmeside [www.dinforsyning.dk](http://www.dinforsyning.dk) under "selvbetjening".

## Sådan gør du

Når du stiller affaldsbeholderne (både dagrenovation og genbrug) frem, skal de stilles med håndtaget frem mod skraldebilen, så skraldemanden nemt kan håndtere dem.

Beholderne skal stå på fast underlag (fliser, asfalt eller beton).

Når du stiller affaldsbeholderne tilbage til kunden, er det vigtigt, at beholderne kommer helt tilbage til den originale standplads og det rigtige husnummer, hvor du tog dem fra. Der er på de fleste nye beholdere et klistermærke med adressen.

## Brug for flere informationer?

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig til vores affaldsafdeling på 74 74 74 74 eller [affald@dinforsyning.dk](mailto:affald@dinforsyning.dk)

Tak for DIN hjælp.

